

モンキー、ゴリラ オイルレベルゲージ 取扱説明書

商品番号 : 09-07-0080
 適応車種 : モンキー、ゴリラ
 フレーム号機 : Z50J-1000001 ~
 : AB27-1000001 ~

- ・この度は、TAKEGAWA 商品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。
- ・取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。

ご使用前に必ずお読み下さい

取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、当社は賠償の責を一切負いかねます。
 この製品を取り付け使用し、当社製品以外の部品に不具合が発生しても当社製品以外の部品の保証は、どのような事柄でも一切負いかねます。
 商品を加工等された場合は、保証の対象にはなりません。
 他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。

注意 下記内容を無視した取扱をすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害が想定される内容を示しています。

- ・製品やフレームには、エッジや突起がある場合があります。作業時は、手を保護し、注意して行って下さい。(ケガの原因となります。)
- ・取り付け作業は、必ずエンジンおよびマフラーの冷間時(35℃以下)に行ってください。(火傷の原因となります。)
- ・走行前は、必ず各部の取り付け状態を点検し、緩み等が無いか確認して下さい。(部品の脱落の原因となります。)

性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で商品および価格は予告無く変更されます。あらかじめ御了承下さい。
 クレームについては、商品の材料および加工に欠陥があると認められた商品に対しては、商品お買い上げ後1ヶ月以内を限度として、修理又は交換させて頂きます。但し、正しい取り付け、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。
 この取扱説明書は、本商品を破棄されるまで保管下さいます様お願い致します。

~ 商品内容 ~




番号	商品内容	数量
1	オイルレベルゲージ	1
2	Oリング	1

~ 取り付け要領 ~

1. Oリングをオイルレベルゲージのネジ部の根元部分に取り付けます。
2. ノーマルのオイルレベルゲージを外し、オイル注入口に弊社オイルレベルゲージを確実に取り付けます。

~ エンジンオイル量の点検 ~

1. 平坦地でエンジンを2~3分間アイドリングさせます。
2. エンジン停止2~3分後にオイルレベルゲージを外します。
エンジン停止直後はエンジン本体、マフラーやエキゾーストパイプ等が熱くなっています。火傷に注意して下さい。
3. 布等でオイルレベルゲージに付いたオイルを拭き取ります。
4. 車体を垂直にして、オイルレベルゲージをねじ込まず差し込みます。
オイルがオイルレベルゲージの上限と下限の間にあることを確認します。



5. オイル量が下限に近ければ、オイル注入口より上限まで補充します。
補充するときに、オイル注入口からごみ等が入らないようにして下さい。また、オイルをこぼした時は完全に拭き取って下さい。
6. オイルレベルゲージを確実に取り付けます。

SPECIAL PARTS TAKEGAWA
 〒584-0069
 大阪府富田林市錦織東三丁目5番16号
 TEL 0721-25-1357
 FAX 0721-24-5059
 URL <http://www.takegawa.co.jp>