

Ape アルミチェンジペダル 取扱説明書

商品番号 : 02-08-004
 適応車種 : Ape
 フレーム号機: AC16-100001 ~

~ 正しく安全にご使用頂く為に ~

この度は、タケガワ製品をお買い上げ頂きまして有難うございます。ご使用になられる前にこの説明書を必ずお読み頂き内容を把握下さい。取り付け前に必ず製品をお確かめ下さい。万一お気付の点がございましたらお買い求め頂いた販売店にご相談下さい。

~ 特徴 ~

扱いやすさの向上から形状を設定し、表面にはアルミの質感を生かしたシルバーアルマイト処理を施しました。ノーマルパーツと交換することで、チェンジペダル周りを際立たせます。

⚠ 注意 下記内容を無視した取扱をすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害が想定される内容を示しています。

- ・作業等を行う際は、必ず冷間時（エンジンおよびマフラーが冷えている時）に行ってください。（火傷の原因となります。）
- ・作業を行う際は、その作業に適した工具を用意して行って下さい。（部品の破損、ケガの原因となります。）
- ・規定トルクは、必ずトルクレンチを使用し、確実に作業を行ってください。（ボルトおよびナットの破損、脱落の原因となります。）
- ・製品およびフレームには、エッジや突起がある場合があります。作業時は、手を保護して作業を行ってください。（ケガの原因となります。）
- ・作業のときは、平坦で足場のしっかりした所に車両を安定させてから作業を行ってください。（作業中に車両が倒れてケガをする恐れがあります。）

⚠ 警告 下記内容を無視した取扱をすると、人が死亡したり重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- ・走行中、異常が発生した場合、直ちに車両を安全な場所に停止し、異常箇所を点検して下さい。

性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で商品および価格は予告無く変更されます。あらかじめ御了承下さい。

クレームについては、商品の材料および加工に欠陥があると認められた商品に対しては、商品お買い上げ後1ヶ月以内を限度として、修理又は交換させて戴きます。但し、正しい取り付け、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。

この取扱説明書は、本商品を破棄されるまで保管下さいますようお願い致します。

~ 商品内容 ~



番号	商品内容	数量
1	チェンジペダルCOMP.	1
2	ソケットキャップスクリュー 6×20	1

~ 取り付け要領 ~

STDチェンジペダルを取り外します。
 当社製チェンジペダルのアーム角度を調整しながら差し込みます。
 ソケットキャップスクリューを規定トルク1.2kgf・mで締め付けます。

~ お 願 い ~

アルミ素材の為に締め付けると、多少の変形が生じます。
 取り外しの際、抜きにくくなることがありますが、無理にこじたりしないで下さい。
 再使用不可能になったり、破損の原因になります。