ブレーキアジャストナット 取扱説明書

- この度は、弊社商品をお買い上げ頂きまして有り 難うございます。使用の際には下記事項を遵守頂き ますようお願い致します。
- 取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。 万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂 いた販売店にご相談下さい。

イラスト、写真などの記載内容が本パーツと 異なる場合がありますので、予め了承下さい。 商品番号: 06 0 8 0 1 3 7 (プラック) 0138(レッド) . 0 6 0.8

: 0 6 08 0139(ブルー)

08 0140(ゴールド) : 0 6 08 0141(ガンメタル) . 0 6

適応車種:汎用

ご使用前に必ずお読み下さい

取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、弊社は賠償の責を一切負いかね ます.

この製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当製品以外の部品の保証は、どの様な事柄で も一切負いかねます。

商品を加工等された場合や取り付けされた場合は、保証の対象にはなりません。

他社製品との組み合わせ、または組み合わせについてのお問い合わせはご遠慮下さい。

この表示を無視した取扱をすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害が想定され る内容を示しています。

・作業を行う際は、その作業に適した工具を用意して行って下さい。(部品の破損、ケガの原因となります。)

- ・製品およびフレームには、エッジや突起がある場合があります。作業時は、手を保護して作業を行って下さい。
- (ケガの原因となります。)

この表示を無視した取扱をすると、人が死亡したり重傷を負う可能性が想定される内容を示して

- ・走行中、異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止して下さい。
- (事故につながる恐れがあります。)
- ・点検、整備は、取扱説明書又は、サービスマニュアル等の点検方法、要領を守り、正しく行って下さい。
- (不適当な点検整備は、事故につながる恐れがあります。)
- ・点検、整備等を行った際、損傷部品が見つかれば、その部品を再使用する事は避け損傷部品の交換を行って下 さい。(そのまま使用すると事故につながる恐れがあります。)

性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で商品および価格は予告無く変更されます。予めご了承下さい。 クレームについては、材料および加工に欠陥があると認められた商品に対してのみ、お買い上げ後1ヶ月以内を限度 として、修理又は交換させて頂きます。但し、正しい取り付けや、使用方法など守られていない場合は、この限りで はありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません

この取扱説明書は、本商品を破棄されるまで保管下さいます様お願い致します。



取り付け

上記寸法を参考に取り付けて下さい。 株式会社 SPECIAL PARTS 龙

特 徴

アルミ削り出しのブレーキアジャストナット。 ネジ径がM6X1.0の車両に取りつけ可能。 (1部不可有り)

ナット調整部が指で回し易い形状となっています。 (但し純正の様に工具使用不可)

色は5色(ブラック、レッド、ブルー、ゴールド、 ガンメタル)を用意。

ZOOMERのリアプレーキには使用出来ません。 ブレーキアームの取り付け幅が12mm以上の物には 使用出来ません。

〒584-0069 大阪府富田林市錦織東三丁目5番16号 TEL 0721-25-1357 FAX 0721-24-5059 お問い合わせ専用ダイヤル 0721 2.5

Apr./01/ 11