



カスタムヘッドライトキット 取扱説明書

商品番号	
09-03-075	: 4.5インチベーツタイプヘッドライトキット
09-03-0751	: 汎用4.5インチベーツタイプヘッドライト(本体配線穴径 13mm)
09-03-0752	: 汎用4.5インチベーツタイプヘッドライト(本体配線穴径 38mm)

- ・この度はタケガワ製品をお買い上げいただきありがとうございます。使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。
- ・取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。

ご使用前に必ずお読み下さい

ヘッドライトキット(09-03-075)はモンキー、ゴリラ専用で、当社製ステアリングステム(06-07-001、06-07-005)装着車が対象となります。

取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により、事故や損害が発生した場合、当社はその賠償の責を一切負いません。

この製品を取付け使用し、当社製品以外の部品に不具合が発生しても当社製品以外の部品の保証は、どのような事柄でも一切負いかねます。

商品を加工等された場合は保証の対象にはなりません。

他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。

注意 下記内容を無視した取扱をすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害が想定される内容を示しています。

- ・規定トルクは必ずトルクレンチを使用して確実に作業を行って下さい。
(ボルト、ナットの破損及び脱落の原因になります。)
- ・走行前は必ず各部を点検し、ネジ部等の緩みがないかを点検し、緩みがあれば規定トルクで確実に増し締めを行って下さい。
(部品脱落の原因になります)
- ・製品にエッジやカエリがある場合があります。作業の際は十分注意して下さい。
(ケガの原因になります)

警告 下記内容を無視した取扱をすると、人が死亡したり重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- ・水平な場所で車輛を安定させた状態で作業を行って下さい。
(作業中に車輛が倒れてケガをする恐れがあります。)

性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で商品及び価格は予告無く変更されますので御了承下さい。

クレームについては、商品の材料及び加工に欠陥があると認められた商品に対しては、商品お買い上げ後1ヶ月以内を限度として、修理又は交換させて戴きます。但し、正しい取付、使用方法などを守られていない場合はこの限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。

この取扱説明書は本製品を破棄されるまで保管下さいます様お願い致します。

補修部品に付きましては、不明な点がございましたらお電話にてお問い合わせ下さい。

～商品内容～

(09-03-0751,09-03-0752)



番号	商品内容	数量
1	ヘッドライトASSY.	1
2	カラー	1
3	ヘッドライトボルト	1
4	ヘッドライトステー	1
5	エレクトロタップ	3
6	ソケットキャップスクリュー-M6×15	2
7	六角棒レンチ5mm	1

～取り付け要領～

ヘッドライトのパンスクリューを外し、ヘッドライトユニットを外しヘッドライトケース後方の穴より配線類を入れ、ヘッドライトのリードコードをエレクトロタップで接続します。

12V車輛: ヘッドライトのアース黒コードとワイヤーハーネスの緑コード、ヘッドライトのハイビーム青コードとワイヤーハーネスの青コード、ヘッドライトのロービーム白コードとワイヤーハーネスの白コードとをそれぞれ接続します。

6V車輛: キットのヘッドライトバルブとヘッドライトソケットをSTDのヘッドライトバルブとヘッドライトソケットに交換し、接続します。

- ・ヘッドライトケースの配線を、ヘッドライトが入りやすい様にセットし、ヘッドライトのTOPマークを上にして取り付けます。

(1)ヘッドライトの位置決めをしてボルトを部を締め付けます。

注意: 規定トルクを必ず守って下さい。
(ボルト、ナットの破損、脱落の原因になります。)
T = 2.5 ~ 3.0 kg f · m