



T A F 5 速トランスミッション変換キット 取扱説明書

(弊社乾式クラッチ専用)

商品番号 : 02 - 04 - 0094

適応エンジン : 弊社強化ケース(S P L クランクケース含む)

- ・この度は、弊社商品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。
- ・取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。万一お気づきの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。


イラスト、写真などの記載内容が本パーツと異なる場合がありますので、予めご了承下さい。

ご使用前に必ずお読み下さい


当製品は乾式クラッチ専用です。湿式スペシャルクラッチには取り付け出来ませんので、ご注意ください。

注) このトランスミッション変換キットは弊社強化ケース(S P L ケース含む)のみ対応しています。適合形状が合わない物は、取り付け出来ません。

強化ケース



強化ケースの形状が上記と同じ物
(上と同じ形状のジェネレーターカバーを取り付けるタイプ)



ケースの絵の矢印部に「11200 TNC」と文字が入っている物

注意

この表示を無視した取扱をすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害が想定される内容を示しています。

- ・専用工具を必要とする作業には、必ず正しいものを使用し確実に行って下さい。又、指定された部分には、オイル、グリースを塗布して下さい。
- ・ボルト、ナット類の締め付けは、必ずトルクレンチを使用し指定トルクで締め付けて下さい。
- ・ガスケット、パッキン類は、必ず新品部品を使用して下さい。又、再使用する部品に付いては、よく点検し摩耗や損傷がある場合は、必ず新品と交換して下さい。
- ・当製品組み込み後のシフトチェンジパターンは、1ダウン4アップのリターン式となります。シフトチェンジは、スロットルを戻した状態で確実に行って下さい。無理にシフトした場合や回転数の高い状態でシフトした場合は、ギアの破損や摩耗等の原因となりますのでご注意ください。
- ・走行前は、必ず各部を点検しボルト等の緩みや異音が出ていないかを確認して下さい。又、走行中に異常が発生したと思われる場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ異常箇所の点検を行って下さい。
- ・キックスタータでエンジンを始動する場合、スタータアームに抵抗が掛かった所(スタータピニオンとラチェットが噛み合った状態)よりスタータアームを確実に踏み下ろして下さい。ギアの破損の原因となります。又、レース専用車両で押し掛け始動する場合は、シフトをした後、クラッチを切り車両を押して下さい。激しい衝撃を与えた場合ギア破損の原因となります。


性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で商品および価格は予告無く変更されます。あらかじめご了承下さい。

クレームについては、材料および加工に欠陥があると認められた商品に対してのみ、お買い上げ後1ヶ月以内を限度として、修理又は交換させていただきます。但し、正しい取り付けや、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。

この製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当製品以外の部品の保証は、どのような事柄でも一切負いかねます。

この取扱説明書は、本商品を破棄されるまで保管下さいます様お願い致します。

～ 構成内容 ～




番号	品名	個数	リペア品番	入数
1	メインシャフト	1	23216-165-T00	1
2	メインシャフトファーストギア (14T)	1	23222-165-T20	1
3	カウンターシャフト	1	23221-GB4-T10	1
4	カラー	1	23911-GEF-T00	1
5	スラストワッシャ 12mm	1	00-02-0073	1
6	シムリング 12X18X0.2	1	00-02-0074	1
7	スプラインワッシャ 17mm	5	00-02-0023	5
8	エキスターナルサークリップ 17mm	5	00-02-0005	5

補修部品は補修部品品番にてご発注下さい。品番発注でない場合、受注出来ない場合もあります。あらかじめご了承下さい。


尚、単品出荷出来ない部品もありますので、その場合はセット品番にてご注文下さいませお願い致します。

トランスミッション組み立て図

メインシャフトASSY.



カウンターシャフトASSY.



注意

ギヤ組み付けの際、必ずギヤの点検を行い、著しい摩擦や破損が確認出来た場合、ギヤの交換を行う様にして下さい。

スプラインワッシャ、エキスターナルサークリップには、取り付け向きがある為、注意して下さい。(内側端部がR形状になっている側を荷重のかかる側へ)

エキスターナルサークリップ取り付け後、シャフトの溝に確実に入っている事を確認する事。

クランクケースへの組み付け作業は、弊社強化ケースキットの説明書を参考に行ってください。

株式会社 **SPECIAL PARTS 武川** 〒584-0069 大阪府富田林市錦織東三丁目5番16号
 TEL 0721-25-1357 FAX 0721-24-5059 URL <http://www.takegawa.co.jp>
 お問い合わせ専用ダイヤル 0721 25 8857